


Advanced Operations


Please know exactly what you are doing when processing the operations below. It could cause errors or erase settings which make keypad stop working.

Please disarm from keypad before any advanced operation.

Enter Setting Menu




Change Operate Password



Change Program Password



Change Wireless Control Address




Advanced Operations


Working with the Main Panel

Pair the keypad with the main panel first, then pair the main panel with the keypad. After that, the main panel and the keypad could synchronize the status with each other.


① Pair the keypad with the main panel



② Pair the main panel with the keypad



Time Setting




Factory Reset

Caution: For professional use ONLY.
Reset will cause communication failure between keypad and main panel.



Installation manual Wireless Keypad



iGET
SECURITY M3P13

Website : www.iget.eu E-mail : sales@iget.eu
Support: www.iget.eu/helpdesk


Features

The iGET SECURITY M3P13 wireless keypad is an accessory of iGET SECURITY M3 series smart alarm system. It enables convenient operations to arm/disarm/home arm/trigger SOS. It can control the main panel actively and receive command from main panel. Password control and tamper alarm function make it safe and reliable.

Parameters


• Working Voltage	DC 5V
• Battery	500mAh 3.7V Rechargeable Li Battery
• Battery Standby Time	12-20hours
• Working Current	16.5mA
• Charging Current	200mA
• Standby Current	11mA
• Transmission Distance	Without obstacle 80m
• Transmission Frequency	433.29MHz
• Working Temperature	0°C~50°C
• Humidity	≤90%rh (non-condensing)
• Weight	117.6g
• Dimension	134.0 * 87.4 * 14.7 mm L*W*H

Appearance Front




1

Appearance Back




Before Operating

Please make sure the panel and the keypad have been paired with each other. If not, please check hereinafter "Advanced Operations"—"Working with the Main Panel".




Operate Password: For Daily Use

To operate this keypad, you should always key in the operate password before ARM, DISARM, etc.



Operate Password: For Maintenance and Settings


To set this keypad, you should always key in the program password before any advanced settings.




2

Daily Operation


Arm




Home Arm



Disarm



SOS




3

Nastavení (menu a změna hesel)


Vždy pečlivě přečtěte, jaké věci požadujete nastavit a poté proveďte krok po kroku nastavení. Předejdete takto možnému vymazání nastavení a nefunkčnosti klávesnice.

Pozn.: Vždy před prováděním některého z nastavení uveďte klávesnici do režimu deaktivováno.


Vstup do nastavení a jednotlivé položky



Změna operačního hesla



Změna programového hesla



Změna bezdrátové adresy klávesnice - neprovádět!

Toto nastavení je určeno pro vývoj. Změna může způsobit špatné chování klávesnice. Tímto pouze zobrazujeme, že tato položka je v menu klávesnice.




Pokročilé nastavení (párování s alarmem, nastavení času, apod.)


Párování klávesnice M3P13 s alarmem iGET SECURITY M3

Nejprve spárujte klávesnici s alarmem, poté párujte alarm s klávesnicí. Toto oboustranné párování je nutné pro správnou komunikaci a synchronizaci stavů mezi alarmem a klávesnicí.


① Párování klávesnice s alarmem



② Párování alarmu s klávesnicí



Nastavení data a času




Obnovení do továrního nastavení

Pozor! Obnovení do továrního nastavení vymaže veškeré nastavení a napárované zařízení!



Instalační manuál - CZ Bezdrátová klávesnice



iGET
SECURITY M3P13

Website : www.iget.eu E-mail : sales@iget.eu
Support: www.iget.eu/helpdesk


O produktu

Bezdrátová klávesnice iGET SECURITY M3P13 je příslušenstvím k alarmu iGET SECURITY M3. Pomocí klávesnice je možné pohodlně ovládat alarm. Dostupné jsou tyto funkce: aktivace, deaktivace, režim Doma, SOS poplach. Alarm je i s připojenou klávesnicí možné stále ovládat běžným způsobem pomocí dálkových ovladačů, nebo aplikace do mobilního telefonu. Klávesnice obsahuje záložní baterii, aby byla stále aktivní i při výpadku elektrického proudu.

Parametry


• Provozní napětí	DC 5V
• Baterie	500mAh 3.7V dobijecí Li-ion baterie
• Doba provozu na baterii	12-20 hodin
• Provozní proud	16.5mA
• Dobijecí proud	200mA
• Klidový proud	11mA
• Dosah k hlavní jednotce	Ve volném prostředí až 80m
• Frekvence	433.29MHz
• Provozní teplota	0 C ~50 C
• Vlhkost	≤90%rh (nekondenzující)
• Hmotnost	117.6g
• Rozměry	134.0 * 87.4 * 14.7 mm L*W*H

Popis zařízení - přední část




1

Popis zařízení - zadní část



Před instalací na zeď a používáním


Před instalací na zeď a započítím běžného používání se pečlivě ujistěte, že klávesnice i alarm jsou společně navzájem plně spárovány. Celé párování klávesnice a alarmu je popsáno v: "Pokročilé nastavení" — "Párování klávesnice M3P13 s alarmem iGET SECURITY M3".



Operační heslo: Pro každodenní použití pro aktivaci/deaktivaci, apod.




Programové heslo: Pro nastavení klávesnice (datum, čas, změna hesel, párování s alarmem, apod.)




2

Každodenní použití


Aktivace alarmu (ARM)



Aktivace Režimu Doma (HOME ARM)



Deaktivace alarmu (DISARM)



Volání SOS



3

Nastavenie (menu a zmena hesiel)

Vždy dokladne prečítajte, aké veci požadujete nastaviť a potom spravte krok po kroku nastavenia. Predtým tak možnému vymazaniu nastavenia a nefunkčnosti klávesnice.

Pozn.: Vždy deaktivujte klávesnicu pred uskutočnením nejakého nastavenia.

Vstup do nastavenia a jednotlivé položky

ENTER: 123123 + [Left Arrow] + [4] [6]

Operačné heslo Tlačidlo Aktivácie

OPERATE PASSWORD 123456	PROGRAM PASSWORD 123123	RF CODING CODING
WIRELESS CODING ADDRESS	FACTORY SETTING SETTING	SYSTEM TIME SET XX/XX/XX 12:00

Použite [Up Arrow] pre výstup z nastavenia bez uloženia.

Zmena operačného hesla

OPERATE PASSWORD 123456 → PLEASE INPUT → SUCCESSFULLY

Zvoľte Operate Password a potvrdte Zadejte nové heslo V poriadku nastavené

Zmena programového hesla

PROGRAM PASSWORD 123123 → PLEASE INPUT → SUCCESSFULLY

Zvoľte Program Password Zadajte nové heslo V poriadku nastavené

Zmena bezdrôtovej adresy klávesnice - nerobit!

Toto nastavenie je určené pre vývoj.
Zmena môže spôsobiť nesprávne chovanie klávesnice.
Týmto len zobrazujeme, že táto položka je v menu klávesnice.



Pokročilé nastavenie (párovanie s alarmom, nastavenie času, apod.)

Párovanie klávesnice M3P13 s alarmom iGET SECURITY M3

Najprv spárujte klávesnicu s alarmom, potom párujete alarm s klávesnicou. Toto obojstranné párovanie je nutné pre správnu komunikáciu a synchronizáciu stavu medzi alarmom a klávesnicou.

① Párovanie klávesnice s alarmom

iGET → [Image of device] → [Image of app screen] → Done

Zvoľte prídavné príslušenstvo v aplikácii iGET SECURITY Naskenujte QR kód na zadnej strane klávesnice Pomenujte klávesnicu Hotovo

② Párovanie alarmu s klávesnicou

RF CODING CODING → 4CF70C000 NORMAL CODE → 00000000 TRIGGER REPORT

Zvoľte RF Coding a potvrdte [Enter]. Na displeji sa zobrazí kód a nápis "NORMAL CODE"; teraz spustite SOS poplach pomocou klúčeny alebo aplikácie. Klávesnica potom zobrazí niektorý kód, potvrdte ho potvrdzovacím tlačidlom.

Pozor: Pokiaľ sa zobrazí "Error Repeated Code", znamená to, že alarm už bol a je napáraný s klávesnicou.

ERROR REPEATED CODE → SUCCESSFULLY

V poriadku nastavené.

Nastavenie dátumu a času

SYSTEM TIME SET XX/XX/XX/ XX:XX → [Left Arrow] → XX/XX/XX/ XX:XX → SUCCESSFULLY

Zvoľte System Time Set. Použite [4] a [6] pre zmenu hodnot, pro posun [Up Arrow] a [Down Arrow] na ďalšie položky. Potvrdte [Enter]. Poradie: mesiac/deň/rok/hodiny/minuty. V poriadku nastavené


Obnovenie do továrneho nastavenia

Pozor! Obnovenie do továrneho nastavenia a vymazanie všetky nastavenia a a napárané zariadenia!

FACTORY SETTING RESTORE → [Left Arrow] → RESTORE FACTORY SETTINGS → 20141129/150us

Zvoľte Factory setting Restore a potvrdte Obnovenie do továrneho nastavenia je doprevádzané dlhým plpnutím. V poriadku obnovené

Inštalčný manuál - SK Bezdrôtová klávesnica



iGET
SECURITY M3P13

Website : www.iget.eu E-mail : sales@iget.eu
Support: www.iget.eu/helpdesk


O produkte

Bezdrôtová klávesnica iGET SECURITY M3P13 je príslušenstvom k alarmu iGET SECURITY M3. Pomocou klávesnice je možné pohodlne ovládať alarm. Dostupné sú tieto funkcie: aktivácia, deaktivácia, režim Doma, SOS poplach. Alarm je aj s pripojenou klávesnicou možné stále ovládať bežným spôsobom pomocou diaľkových ovládačov alebo aplikácie do mobilného telefónu. Klávesnica obsahuje záložnú batériu, aby bola stále aktívna aj pri výpadku elektrického prúdu.

Parametre


•Prevádzkové napätie	DC 5V
• Batéria	500mAh 3.7V dobijacia Li-ion batéria
• Doba prevádzky na batériu	12-20 hodín
•Prevádzkový prúd	16.5mA
• Dobijací prúd	200mA
• Kľudový prúd	11mA
•Dosah k hlavnej jednotke	vo voľnom prostredí až 80m
•Frekvencia	433.29MHz
•Prevádzková teplota	0 C ~50 C
• Vlhkosť	≤90%rh (nekondenzujúca)
•Hmotnosť	117.6g
• Rozmery	134.0 * 87.4 * 14.7 mm L*W*H

Popis zariadenia - predná časť




1

Popis zariadenia - zadná časť



Pred inštaláciou na stenu a používaním


Pred inštaláciou na stenu a započatím bežného používania sa dôkladne uistite, že klávesnica i alarm sú spoločne navzájom plne spárované. Celé párovanie klávesnice a alarmu je popísané v: "Pokročilé nastavenie" — "Párovanie klávesnice M3P13 s alarmom iGET SECURITY M3".



Operačné heslo: Pre každodenné použitie pre aktiváciu/deaktiváciu, apod.




Programové heslo: Pre nastavenie klávesnice (dátum, čas, zmena hesiel, párovanie s alarmom, apod.)




2

Každodenné použitie


Aktivácia alarmu (ARM)



Aktivácia Režimu Doma (HOME ARM)



Deaktivácia alarmu (DISARM)



Volanie SOS



3