

# ***IGET*** **SECURITY**

## **Instalační manuál CZ**

# **P21**

www.iget.eu


SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

### **Bezpečnostní opatření**

1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení.
2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu a teplenému záření a nesmí být zakrýváno.
3. Nevystavujte zařízení prostředí s vyšší nebo nižší teplotou než je doporučena.
4. Nevystavujte zařízení prašnému prostředí, a vlhkému prostředí nesplňující doporučené hodnoty včetně deště a kapalin.
5. Nepoužívejte žádné korozivní čisticí prostředky k čištění zařízení.
6. Nevystavujte zařízení silnému magnetickému nebo elektronickému rušení.
7. Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry nebo baterie než ty, které jsou pro provoz určeny.
8. Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce.
9. Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.
10. Není určeno k používání v blízkosti vody, např. vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu.



# SECURITY P21 – Magnetický bezdrátový detektor na železné dveře/vrata/okna



## Specifikace:

### Frekvence vysílání:

433 MHz

### Provozní teplota:

- 10°C ~ +50°C

### Provozní vlhkost:

5% ~ 95%

### Použitá kódování:

2262/1527

### Napájecí napětí:

baterie 12V, typ 27A

### Rozepnutí kontaktu:

Při oddálení dvou železných částí o 2 cm

**Dosah signálu k centrální jednotce:** do 80ti m. při přímé viditelnosti

## Doporučení:

- Maximální dosah bezdrátového signálu v otevřeném prostředí od centrální jednotky je 80 m při plně vysunutě anténě. V domech se silným zdívkem nebo železobetonem se tato vzdálenost razantně snižuje.
- Používejte baterii 12V typu 27A
- Červená dioda značí rozepnutí kontaktu
- Žlutá dioda značí, že baterie v zařízení je již téměř vybitá. Pokud se rozsvítí žlutá dioda, co nejdříve baterii vyměňte za novou.
- Detektor musí být umístěn ve vnitřních prostorách na pevném podkladu.
- Ideální umístění: větší část je na pevném nepohyblivém podkladu (rám dveří, rám vrat, rám okna), a menší část (magnet) je umístěna na pohyblivé části (okno, vrata, dveře). Plastová vysílací jednotka musí být umístěna co nejdále od železa na neželezném povrchu např. pomocí oboustranné lepicí pásky.

**Instalace:** Na hlavní jednotce aktivujte párování detektorů a vložte do detektoru baterii, detektor se zapne. Detektor bude hlavní jednotkou zaznamenán. Nyní připevněte části detektoru tak, že větší část je na pevném nepohyblivém podkladu (rám dveří, rám vrat, rám okna), a menší část (magnet) je umístěna na pohyblivé části (okno, vrata, dveře). Plastová vysílací jednotka musí být umístěna co nejdále od železa na neželezném povrchu např. pomocí oboustranné lepicí pásky. V případě magnetu je možné také uchycení pomocí otvorů v krytu (doporučujeme). Při párování je možné postupovat dle návodu k centrální jednotce alarmu.

Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a výměnu baterií provádějte opatrně, používejte pouze typ baterií který je uveden ve specifikacích.

## Prohlášení o shodě:



Společnost Intelek spol. s r.o. tímto prohlašuje, že všechna zařízení SECURITY P21 (MC-J01) jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Produkty jsou určeny pro prodej bez omezení v České republice, Slovensku a v dalších členských zemích EU. Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu [www.iget.eu](http://www.iget.eu). Intelek spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, Brno, 627 00, Česká Republika.

# ***IGET*** **SECURITY**

## **Inštalačný manuál SK**

# **P21**

www.iget.eu


SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

### **Bezpečnostné opatrenia**

1. Nekladajte žiadne ťažké alebo ostré predmety na zariadenie.
2. Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému a tepelnému žiareniu a nesmie byť zakrývané.
3. Nevystavujte zariadenie prostrediu s vyššou alebo nižšou teplotou, než je odporučená.
4. Nevystavujte zariadenie prašnému prostrediu a vlhkému prostrediu, nespĺňajúce doporučené hodnoty vrátane dažďa a kvapalín.
5. Nepoužívajte žiadne korozívne čistiace prostriedky k čisteniu zariadenia.
6. Nevystavujte zariadenie silnému magnetickému alebo elektronickému rušeniu.
7. Nepoužívajte iné napájacie adaptéry alebo batérie než tie, ktoré sú pre prevádzku určené.
8. Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu.
9. Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie odovzdajte výrobok na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vášho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európsku úniu: Vyššie uvedený symbol (preškrtnutý kôš) je platný len v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vašich úradov alebo predajcu zariadenia. Všetko vyjadruje symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, obale alebo tlačенých materiáloch.
10. Nie je určený k používaniu v blízkosti vody, napr. vedľa vane, umývadla, drezu, výlevky, vo vlhkej pivnici alebo pri bazéne.



# SECURITY P21 – Magnetický bezdrôtový detektor na železne dvere/vrata/okna



## Špecifikácie:

**Frekvencia vysielania:**

433 MHz

**Prevádzková teplota:**

- 10°C ~ +50°C

**Prevádzková vlhkosť:**

5% ~ 95%

**Použitie kódovania:**

2262/1527

**Napájacie napätie:**

batéria 12V, typ 27A

**Rozopnutie kontaktov:**

pri oddialení dvoch železných častí o 2 cm

**Dosah signálu k centrálnej jednotke:** do 80 m pri priamej viditeľnosti

## Odporúčanie:

- Maximálny dosah bezdrôtového signálu v otvorenom prostredí je 80 m od centrálnej jednotky. V domoch so silným murivom alebo železobetónom sa táto vzdialenosť razantne znižuje.
- Používajte batériu 12V typu 27A.
- Červená dióda značí rozopnutie kontaktov.
- Žltá dióda značí, že batéria v zariadení je už takmer vybitá. Pokiaľ sa rozsvieti žltá dióda, čo najskôr batériu vymeňte za novú.
- Detektor musí byť umiestnený vo vnútorných priestoroch na pevnom podklade.
- Ideálne umiestnenie: väčšia časť je na pevnom nepohyblivom podklade (rám dverí, rám brány, rám okna), a menšia časť (magnet) je umiestnená na pohyblivé časti (okno, brány, dvere). Plastová vysielacia jednotka musí byť umiestnená čo najďalej od železa na neželeznom povrchu napr. pomocou obojstrannej lepiacej pásky.

**Inštalácia:** Na hlavnej jednotke aktivujte párovanie detektorov a vložte do detektoru batériu, detektor sa zapne. Detektor bude hlavnou jednotkou zaznamenaný. Teraz pripevnite časti detektoru tak, väčšia časť je na pevnom nepohyblivom podklade (rám dverí, rám brány, rám okna), a menšia časť (magnet) je umiestnená na pohyblivé časti (okno, brány, dvere). Plastová vysielacia jednotka musí byť umiestnená čo najďalej od železa na neželeznom povrchu napr. pomocou obojstrannej lepiacej pásky. V prípade magnetu je možné taktiež uchytenie pomocou otvoru v kryte (odporúčame). Pri párovaní je možné postupovať podľa návodu k centrálnej jednotke alarmu.

Dodržiňte pravidla pre prácu s elektrickými prístrojmi a výmenu batérií vykonávajte opatrne, používajte len typ batérií, ktorý je uvedený v špecifikáciách.

## Prehlásenie o zhode:



Spoločnosť Intelek spol. s r.o. týmto prehlasuje, že všetky zariadenia SECURITY P21 (MC-J01) sú v zhode s základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/EC. Produkty sú určené pre predaj bez obmedzenia v Českej republike, Slovenskej republike a v ďalších členských krajinách EU. Záručná doba je na produkty 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovené inak. Prehlásenie o zhode možno stiahnuť z webu [www.iget.eu](http://www.iget.eu).

Intelek spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, Brno, 627 00, Česká Republika.