

Faktory reset do defaultního/továrního nastavení tabletu iGET DUAL N7C (SN: 716-1335xxxx)

1: ve vypnutém stavu tabletu a připojeném napájecím adaptéru nebo alespoň 50% stavu baterie držet tlačítko **Volume -**

2: při stisknutém tlačítku **Volume -** zapneme tablet tlačítkem **Power** (nepouštět **Volume -**) dokud nenaběhne panáček Androidu.

3: po naběhnutí panáčka Android můžete pustit tlačítko **Volume -**.

4: zde zvolte pomocí tlačítek **Volume +/- wipe data/factory reset** potvrdíme tlačítkem **Power** dále vybereme **YES -- delete all user data**, potvrdíme tlačítkem **Power** poznámka všechna nastavení uživatele budou smazána do továrního nastavení.

5: stejnou metodou po procesu resetu do továrního nastavení provedeme vymazání cache paměti - **Volume +/-** vybereme **Wipe cache partition** .potvrdíme tlačítkem **Power**

6: pomocí **Volume +/-** vybereme **reboot system now** potvrdíme tlačítkem **Power**. Tablet se restartuje a provede se obnova do továrního nastavení