
iGET

Uživatelská příručka

pro

aplikaci iGET FIT,

hodinky iGET FIT

F20/F25/F45/F85

a iGET KID F10

Obsah

OBSAH	- 1 -
PŘEDMLUVA	- 3 -
1. ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVENÍ	- 4 -
1.1. APLIKACE IGET FIT.....	- 4 -
1.2. CHYTRÉ HODINKY IGET FIT	- 4 -
1.2.1. <i>iGET KID F10</i>	- 4 -
<i>Schématický popis a nabíjení</i>	- 5 -
1.2.2. <i>iGET FIT F20 a F25</i>	- 8 -
<i>Schématický popis a nabíjení</i>	- 9 -
1.2.3. <i>iGET FIT F45</i>	- 12 -
<i>Schématický popis a nabíjení</i>	- 13 -
1.2.4. <i>iGET FIT F85</i>	- 17 -
<i>Schématický popis a nabíjení</i>	- 17 -
1.3. ZÍSKÁNÍ APLIKACE IGET FIT	- 21 -
1.4. REGISTRACE A VYTVOŘENÍ ÚČTU IGET FIT	- 21 -
1.4.1. <i>Vytvoření/Registrace uživatelského účtu</i>	- 21 -
1.4.2. <i>Přihlášení do registrovaného účtu</i>	- 22 -
1.4.3. <i>Jednorázové rychlé přihlášení do registrovaného účtu</i>	- 22 -
1.4.4. <i>HOST přístup</i>	- 23 -
1.4.5. <i>Vyplnění uživatelského profilu</i>	- 23 -
2. FUNKCE IGET FIT	- 24 -
2.1. SPORTOVNÍ PŘEHLED	- 24 -
2.1.1. <i>Kroky</i>	- 25 -
2.1.2. <i>Kalorie</i>	- 25 -

2.1.3.	Vzdálenost.....	- 25 -
2.1.4.	Doba cvičení.....	- 26 -
2.1.5.	Týdenní cvičení.....	- 26 -
2.1.6.	Teplota (pouze pro modely s teplotním čidlem).....	- 26 -
2.1.7.	Sledování zdraví	- 27 -
2.1.8.	Sledování spánku	- 27 -
2.2.	AKTIVITA.....	- 28 -
2.2.1.	Podrobnosti aktivity.....	- 28 -
2.3.	NAVIGACE.....	- 29 -
2.3.1.	Úprava uživatelského profilu.....	- 29 -
2.3.2.	Zařízení.....	- 30 -
2.3.3.	Přizpůsobit ciferník.....	- 32 -
2.3.4.	Jednotky měření.....	- 33 -
2.3.5.	Teplota	- 33 -
2.3.6.	Najít hodinky.....	- 33 -
2.3.7.	Menstruace.....	- 33 -
2.3.8.	Strava/Apple health	- 34 -
2.3.9.	Zásady ochrany soukromí	- 34 -
2.3.10.	Upgrade firmwaru.....	- 34 -
2.3.11.	FAQ – Často kladené dotazy	- 34 -
2.3.12.	O aplikaci.....	- 35 -
2.3.13.	Odhlášení se z aplikace	- 35 -
2.4.	TIPY A TRIKY	- 35 -
2.4.1.	Nastavení aplikace iGET FIT, pokud ji Android odpojuje.....	- 35 -
2.4.2.	Další tipy	- 36 -

Předmluva

Jsme potěšeni, že jste se stal uživatelem chytrých hodinek iGET FIT s aplikací iGET FIT. Níže uvedený návod obsahuje nejdůležitější funkce a nastavení chytrých hodinek nebo náramku a měl by se vám stát průvodcem světa aplikace iGET FIT. Pokud ale narazíte na nějakou nepřesnost nebo vám bude chybět vysvětlení nějaké aplikace nebo funkce, napište nám pomocí webového formuláře na webu www.iget.eu.



1. Základní představení

1.1. Aplikace iGET FIT

K chytrým hodinkám iGET FIT F20/F25/F45/F85 a iGET KID jsme pro vás připravili aplikaci iGET FIT, která je kompletně v češtině, slovenštině a dalších jazycích. V následujících kapitolách si projdeme všechny funkce aplikace a její součinnost s jednotlivými modely hodinek iGET.

1.2. Chytré hodinky iGET FIT

Chytré hodinky iGET FIT vám budou sloužit jako užitečný zdroj informací ohledně vaší fyzické aktivity, ať už ušlé kroky, spálené kalorie, uražená vzdálenost nebo záznam sportovních aktivit. Samozřejmostí jsou nastavitelné notifikace, monitor spánku a mnoho dalšího. Všechny modely hodinek plní normu krytí IP68 proti vodě a prachu. Každý hodinky iGET FIT je spárováný s mobilním telefonem (Android/iOS) pomocí aplikace iGET FIT, která je plně v češtině. Hodinky řady FIT nemají GPS modul, proto naměřené údaje aktivit jsou orientační.

1.2.1. iGET KID F10


Spárování hodinek s telefonem – spárování je nutné provádět přes **POUZE** aplikaci **iGET FIT** následujícím způsobem:

- Zapněte hodinky (dlouhým stisknutím bočního tlačítka).
- Na telefonu povolíte Bluetooth a povolíte položku Poloha (zapnutí pomáhá pro lepší signál).
- Na telefonu zapnete aplikaci iGET FIT (dostupná ke stažení na Google Play, Apple Store a na webu www.iget.eu).
- V aplikaci iGET FIT klikněte vlevo (tři čárky nad sebou) nahoře pro zobrazení navigační nabídky a následně zvolte „Zařízení“ (a poté potvrďte připojení nového zařízení stisknutím tlačítka „ANO“).
- Podle obrázku zvolte váš model hodinek (kliknutím na obrázek).
- Pokračujte dle pokynů na obrazovce do chvíle, než se začne vyhledávat BT zařízení.
- Ze seznamu zvolte správný model, vyberte jej kliknutím na tlačítko „Připojit“ a následně potvrďte stisknutím „ANO“.



- h) V závislosti na modelu se vám může ukázat požadavek na párování zařízení Bluetooth – potvrďte ho. Následně může přijít požadavek na povolení přístupu do Kontaktů telefonu – také potvrďte.
- i) Po úspěšném párování uvidíte v aplikaci iGET FIT v nabídce „Zařízení“ název vašeho zařízení.

Schématický popis a nabíjení



Bod číslo **1** odkazuje na ovládací boční tlačítko. Když jsou hodinky vypnuté, slouží k zapnutí zařízení. Slouží jako tlačítko pro návrat na výchozí obrazovku, když jsou hodinky zapnuté a k rozsvícení vypnuté obrazovky. Během sportovní aktivity lze podržením tlačítka zobrazit dialog pro ukončení aktivity.

Bod číslo **2** označuje plně dotykový displej, který slouží pro pohybování se v nabídkách a ovládání hodinek, také pro zobrazení veškerých údajů.

Bod číslo **3** ukazuje senzor teploty.

Bod číslo **4** ukazuje nabíjecí piny na zadní straně náramku, které se používají pro nabíjení. Stačí na ně přiložit nabíjecí hlavici, na které jsou také 2 trny, které se magneticky spojí s náramkem a vše tak pevně drží. Je důležité dbát na správné přiložení hlavice, jinak nabíjení nemusí fungovat nebo můžete například poškodit hodinky. V případě, že je hlavice „odpuzována“ od zařízení, je nutné nabíjecí hlavici otočit.

Bod číslo **5** ukazuje senzor tepové frekvence. Senzor bude v průběhu měření zeleně blikat.

Navigace a funkce

Ciferník – Výchozí obrazovka hodinek. Dlouhým stisknutím dotykového displeje na několik vteřin můžete přepínat mezi 7 různými typy ciferníku posouváním prstu doleva či doprava. Jednotlivé ciferníky se liší stylem zobrazení informací a také tím, které informace zobrazují, abyste si mohli vybrat ciferník, který vám vyhovuje nejvíce. Místo posledního sedmého ciferníku můžete z aplikace do hodinek nahrát jeden z dalších ciferníků, které aplikace nabízí.

Rychlé nastavení – Posunutím prstu po ciferníku dolů se zobrazí menu pro rychlé nastavení, můžete zde nastavit jas displeje (symbol sluníčka), rychlý průchod do seznamu her (symbol herní konzole), rychlý průchod do seznamu budíků (symbol budíku) nastavení hodinek (ozubené kolečko). V horní části najdete stav nabití baterie, symbol pro připojení/nepřipojení hodinek do aplikace a čas.

Oznámení – Posunutím prstu na ciferníku zdola nahoru se zobrazí Oznámení (notifikace) z telefonu. Klepnutím na oznámení ho zavřete a přejdete na další.

Hlavní menu 1 – Posunutím prstu zleva doprava se dostanete do nabídky menu ve stylu seznam.

Hlavní menu 2 – Posunutím prstu na ciferníku zprava doleva se dostanete do menu se všemi funkcemi a informacemi o sportovních datech, tepové frekvence, spánku, teplotě, počasí, her atd. V menu (zobrazení matice nebo dlouhý seznam) se pohybujete posunutím prstu doleva a doprava.

a) Denní aktivita

Váš denní přehled ušlých kroků, spálených kalorií a orientační uražené vzdálenosti. Tyto údaje si po spárování s aplikací můžete prohlédnout v aplikaci iGET FIT.

b) Sporty – hodinky FIT F10 disponuje celkem 6 různými sportovními režimy. Záznam z těchto aktivit si po uložení můžete prohlédnout v aplikaci iGET FIT.

- 1) první sportovní funkce se jmenuje **Chůze**, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity stiskněte boční tlačítko anebo posuňte prstem zleva doprava a kliknutím na tlačítko stop (Konec) aktivitu ukončíte. Kliknutím na symbol šipky (Zpět) se vrátíte zpět do aktivity.
- 2) druhá sportovní funkce se jmenuje **Běh**, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity stiskněte boční tlačítko anebo posuňte prstem zleva doprava a kliknutím na tlačítko stop (Konec) aktivitu ukončíte. Kliknutím na symbol šipky (Zpět) se vrátíte zpět do aktivity.
- 3) třetí sportovní funkce se jmenuje **Turistika**, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity stiskněte boční tlačítko anebo posuňte prstem zleva doprava a kliknutím na tlačítko stop aktivitu ukončíte. Kliknutím na symbol šipky se vrátíte zpět do aktivity.
- 4) čtvrtá sportovní funkce se jmenuje **Cyklistika**, zobrazí vám čas aktivity, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity stiskněte boční tlačítko anebo posuňte prstem zleva doprava a kliknutím na tlačítko stop (Konec) aktivitu ukončíte. Kliknutím na symbol šipky (Zpět) se vrátíte zpět do aktivity. Jelikož hodinky nemají GPS, tak nelze určit ujetou vzdálenost.
- 5) pátá sportovní funkce se jmenuje **Basketbal**, zobrazí vám čas aktivity, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity stiskněte boční tlačítko anebo posuňte prstem zleva doprava a kliknutím na tlačítko stop (Konec) aktivitu ukončíte. Kliknutím na symbol šipky (Zpět) se vrátíte zpět do aktivity.
- 6) šestá sportovní funkce se jmenuje **Volný pohyb**, zobrazí vám čas aktivity, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity stiskněte boční tlačítko anebo posuňte prstem zleva doprava a kliknutím na tlačítko stop (Konec) aktivitu ukončíte. Kliknutím na symbol šipky (Zpět) se vrátíte zpět do aktivity.

Poznámka:

Pro uložení Aktivity musí být splněny všechny níže uvedené minimální požadavky:

1. Aktivita musí být minimálně 5 minut a více.
2. Vzdálenost musí být minimálně 0,1 km a více.
3. Naměřené kalorie musí být minimálně 1 kcal a více.

Hodinky nemají GPS, naměřené údaje jsou pouze orientační. Výpočet údajů závisí na správném vyplnění osobních údajů v aplikaci. Data jsou snímána na základě přirozeného

pohybu ruky, pokud budete využívat různé pomůcky (trekkingové hole atd.), tak výsledná data budou zkreslena.

- c) **Zdraví** – Po kliknutí na ikonu srdce bude mít možnost změřit následující veličiny. Pohyb v menu je nahoru a dolů.
- **Tepová frekvence** – Po kliknutí na ikonu ve tvaru srdce aktivujete záznam tepové frekvence. Pro zlepšení měření nemějte hodinky na ruce volně. Vyčkejte, dokud hodinky nezavibrují, poté se vám zobrazí aktuální naměřená tepová frekvence. Průběžný záznam tepové frekvence během celého dne můžete nastavit v aplikaci iGET FIT v menu Zařízení – Denní monitoring srdečního tepu. Změřené hodnoty najdete v aplikaci v části Sledování zdraví.
 - **Krevní kyslík** – Po kliknutí na ikonu aktivujete záznam měření krevního kyslíku. Pro zlepšení měření nemějte hodinky na ruce volně. Vyčkejte, dokud hodinky nezavibrují, poté se vám zobrazí aktuální naměřená hodnota krevního kyslíku. Změřené hodnoty najdete v aplikaci v části Sledování zdraví.
 - **Krevní tlak** – Po kliknutí na ikonu aktivujete záznam měření krevního tlaku. Pro zlepšení měření nemějte hodinky na ruce volně. Vyčkejte, dokud hodinky nezavibrují, poté se vám zobrazí aktuální naměřená hodnota krevního tlaku. Změřené hodnoty najdete v aplikaci v části Sledování zdraví.
- d) **Tělesná teplota** - Po kliknutí na ikonu si dojde k změření teploty povrchu těla. Měření probíhá po dobu 60 sekund.
- e) **Hry** – Po kliknutí na ikonu ve tvaru herní konzole se vám zobrazí 8 přednastavených her.
- f) **Spánek** – Po kliknutí na ikonu měsíček se vám zobrazí doba spánku z poslední noci. Spánek je automaticky měřen od 22h do 8h. Je nutné, aby byly hodinky aktivně používány po celý den, nelze nasadit pouze na noc, v tomto případě spánek nebude zaznamenán. Po synchronizaci s aplikací si můžete prohlédnout detailnější údaje o vašem spánku přímo v aplikaci iGET FIT.
- g) **Počasí** – Pod ikonou počasí naleznete předpověď počasí pro vaši aktuální polohu - teplotní minimum a maximum. Pro aktualizaci je nutné synchronizovat hodinky s aplikací iGET FIT.
- h) **Styl** – uživatelská změna zobrazení hlavního menu list/seznam vs matice/mřížka.
- i) **Stopky** – V menu stopky si můžete zapnout odpočet času anebo stopovat čas.
- j) **Sportovní záznamy v hlavním menu 1** – Po kliknutí na ikonu si zobrazíte historii aktivit. Kliknutí na tlačítko s popelnicí můžete smazat všechny zaznamenané aktivity.
- k) **Budík v hlavním menu 1** – Klepnutím na ikonu Budík si zobrazíte zapnuté a nastavené budíky z aplikace iGET FIT.
- l) **Nastavení** - kliknutím na ikonu Nastavení se vám zobrazí nabídka:
- a. **Displej**
 - 1. **Změna ciferníku** – uživatelská změna ciferníku
 - 2. **Jas** – nastavení intenzity podsvícení displeje v krocích 1 až 5
 - 3. **Doba podsvícení** – doba podsvícení displeje 5 až 9 s
 - čím delší doba svícení tím bude vyšší spotřeba elektrické energie z vestavěné baterie a tím dojde ke zkrácení doby výdrže hodinek
 - 4. **Aktivace zápěstím** – aktivace displeje pohybem ruky 2 až 6 s
 - b. **Režim nerušit** – zapnutím režimu nerušit nebudou docházet oznámení/notifikace z telefonu do hodinek

- c. **Intenzita vibrací** – nastavení v krocích 1 až 3, nejvyšší číslo ovlivňuje výdrž baterie, pokud baterie klesne pod 20 %, tak jsou vibrace automaticky vypnuty
- d. **Budík** – zobrazíte si zapnuté a nastavené budíky
- e. **Systém** – informace o zařízení
 - 1. **Jazyk** – slouží pro změnu jazykové lokalizace hodinek
 - 2. **Systémové informace** – Název BT zařízení, Verze firmwaru, MAC adresa
 - 3. **Vypnout** – vypnutí zařízení (lze také dlouhým podržením bočního tlačítka)
 - 4. **Reset** – resetuje zařízení

Některé funkce hodinek a aplikace mohou být funkční případně dostupné pouze pro některé verze Androidu.


1.2.2. iGET FIT F20 a F25

Spárování hodinek s telefonem – spárování je nutné provádět přes **POUZE** aplikaci **iGET FIT** následujícím způsobem:

- a) Zapněte hodinky (dlouhým stisknutím bočního tlačítka).
- b) Na telefonu povolíte Bluetooth a povolíte položku Poloha (zapnutí pomáhá pro lepší signál).
- c) Na telefonu zapnete aplikaci iGET FIT (dostupná ke stažení na Google Play, Apple Store a na webu www.iget.eu).
- d) V aplikaci iGET FIT klikněte vlevo nahoře (tři čárky nad sebou) pro zobrazení navigační nabídky a následně zvolte „Zařízení“ (a poté potvrďte připojení nového zařízení stisknutím tlačítka „ANO“).
- e) Podle obrázku zvolte váš model hodinek (kliknutím na obrázek).
- f) Pokračujte dle pokynů na obrazovce do chvíle, než se začne vyhledávat BT zařízení.
- g) Ze seznamu zvolte správný model, vyberte jej kliknutím na tlačítko „Připojit“ a následně potvrďte stisknutím „ANO“.
- h) V závislosti na modelu se vám může ukázat požadavek na párování zařízení Bluetooth – potvrďte ho. Následně může přijít požadavek na povolení přístupu do Kontaktů telefonu – také potvrďte.
- i) Po úspěšném párování uvidíte v aplikaci iGET FIT v nabídce „Zařízení“ název vašeho zařízení.



Schématický popis a nabíjení



Bod číslo **1** odkazuje na ovládací boční tlačítko. Když jsou hodinky vypnuté, slouží k zapnutí zařízení. Slouží jako tlačítko pro návrat na výchozí obrazovku, když jsou hodinky zapnuté a k rozsvícení vypnuté obrazovky. Během sportovní aktivity lze podržením tlačítka zobrazit dialog pro ukončení aktivity.

Bod číslo **2** označuje plně dotykový displej, který slouží pro pohybování se v nabídkách a ovládání hodinek, také pro zobrazení veškerých údajů.

Bod číslo **4** ukazuje nabíjecí piny na zadní straně náramku, které se používají pro nabíjení. Stačí na ně přiložit nabíjecí hlavici, na které jsou také 2 trny, které se magneticky spojí s náramkem a vše tak pevně drží. Je důležité dbát na správné přiložení hlavice, jinak nabíjení nemusí fungovat nebo můžete například poškodit hodinky. V případě, že je hlavice „odpuzována“ od zařízení, je nutné nabíjecí hlavici otočit.

Bod číslo **3** ukazuje senzor tepové frekvence. Senzor bude v průběhu měření zeleně blikat.

Navigace a funkce

Ciferník – Výchozí obrazovka hodinek. Dlouhým stisknutím dotykového displeje na několik vteřin můžete přepínat mezi 4 různými typy ciferníku posouváním prstu doleva či doprava. Jednotlivé ciferníky se liší stylem zobrazení informací a také tím, které informace zobrazují, abyste si mohli vybrat ciferník, který vám vyhovuje nejvíce. Místo posledního čtvrtého ciferníku můžete z aplikace do hodinek nahrát jeden z dalších ciferníků, které aplikace nabízí.

Rychlé nastavení – Posunutím prstu po ciferníku dolů se zobrazí menu pro rychlé nastavení, můžete zde nastavit časovač (stopky), jas displeje (symbol sluníčka), vstoupit do nastavení hodinek (ozubené kolečko) anebo můžete nastavit mód Nerušit.

Oznámení – Posunutím prstu na ciferníku zdola nahoru se zobrazí Oznámení (notifikace) z telefonu. Klepnutím na oznámení ho zavřete a přejdete na další.

Tep – Dalším posunutím zdola nahoru se dostanete na měření tepu. Při zobrazení se zapne měření tepu, které probíhá, dokud nezměníte obrazovku.

Data – Jako třetí a poslední nabídka při posunutím prstu zdola nahoru jsou Sportovní data, kde vidíte váš denní přehled ušlých kroků, spálených kalorií a orientační ujité vzdálenosti.

Základní menu – Posunutím prstu zleva doprava se dostanete do nabídky menu ve stylu seznam, v seznamu listujete posunutím prstu nahoru a dolů. Posunutím prstu na ciferníku zprava doleva se dostanete do menu ve stylu ikon, v menu se pohybujete posunutím prstu doleva a doprava.

a) Sportovní data

Váš denní přehled ušlých kroků, spálených kalorií a orientační uražené vzdálenosti. Tyto údaje si po spárování s aplikací můžete prohlédnout v aplikaci iGET FIT.

b) Sporty – hodinky FIT F20 a F25 disponuje celkem 5 různými sportovními režimy. Záznam z těchto aktivit si po uložení můžete prohlédnout v aplikaci iGET FIT.

- 1) první sportovní funkce se jmenuje **Chůze**, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Aktivitu můžete pozastavit kliknutím na ikonu „pauzy“. Pro ukončení aktivity stiskněte boční tlačítko anebo posuňte prstem zleva doprava a kliknutím na tlačítko stop aktivitu ukončíte. Kliknutím na symbol šipky se vrátíte zpět do aktivity.
- 2) druhá sportovní funkce se jmenuje **Běh**, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Aktivitu můžete pozastavit kliknutím na ikonu „pauzy“. Pro ukončení aktivity stiskněte boční tlačítko anebo posuňte prstem zleva doprava a kliknutím na tlačítko stop aktivitu ukončíte. Kliknutím na symbol šipky se vrátíte zpět do aktivity.
- 3) třetí sportovní funkce se jmenuje **Turistika**, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, spálené kalorie a srdeční tep. Aktivitu můžete pozastavit kliknutím na ikonu „pauzy“. Pro ukončení aktivity stiskněte boční tlačítko anebo posuňte prstem zleva doprava a kliknutím na tlačítko stop aktivitu ukončíte. Kliknutím na symbol šipky se vrátíte zpět do aktivity.
- 4) čtvrtá sportovní funkce se jmenuje **Cyklistika**, zobrazí vám čas aktivity, spálené kalorie a srdeční tep. Aktivitu můžete pozastavit kliknutím na ikonu „pauzy“. Pro ukončení aktivity stiskněte boční tlačítko anebo posuňte prstem zleva doprava a kliknutím na tlačítko stop aktivitu ukončíte. Kliknutím na symbol šipky se vrátíte zpět do aktivity. Jelikož hodinky nemají GPS, tak nelze určit ujetou vzdálenost.
- 5) pátá sportovní funkce se jmenuje **Basketbal**, zobrazí vám čas aktivity, spálené kalorie a srdeční tep. Aktivitu můžete pozastavit kliknutím na ikonu „pauzy“. Pro ukončení aktivity stiskněte boční tlačítko anebo posuňte prstem zleva doprava a kliknutím na tlačítko stop aktivitu ukončíte. Kliknutím na symbol šipky se vrátíte zpět do aktivity.

Poznámka:

Pro uložení Aktivity musí být splněny všechny níže uvedené minimální požadavky:

1. Aktivita musí být minimálně 5 minut a více.
2. Vzdálenost musí být minimálně 0,1 km a více.
3. Naměřené kalorie musí být minimálně 1 kcal a více.

Hodinky nemají GPS, naměřené údaje jsou pouze orientační. Výpočet údajů závisí na správném vyplnění osobních údajů v aplikaci. Data jsou snímána na základě přirozeného pohybu ruky, pokud budete využívat různé pomůcky (trekkingové hole atd.), tak výsledná data budou zkreslena.

-
- c) **Tepová frekvence** – Po kliknutí na ikonu ve tvaru srdce aktivujete záznam tepové frekvence. Pro zlepšení měření nemějte hodinky na ruce volně. Vyčkejte, dokud hodinky nezavibrují, poté se vám zobrazí aktuální naměřená tepová frekvence. Průběžný záznam tepové frekvence během celého dne můžete nastavit v aplikaci iGET FIT v menu Zařízení – Denní monitoring srdečního tepu. Změřené hodnoty najdete v aplikaci v části Sledování zdraví.
- d) **Krevní kyslík** – Po kliknutí na ikonu aktivujete záznam měření krevního kyslíku. Pro zlepšení měření nemějte hodinky na ruce volně. Vyčkejte, dokud hodinky nezavibrují, poté se vám zobrazí aktuální naměřená hodnota krevního kyslíku. Změřené hodnoty najdete v aplikaci v části Sledování zdraví.
- e) **Krevní tlak** – Po kliknutí na ikonu aktivujete záznam měření krevního tlaku. Pro zlepšení měření nemějte hodinky na ruce volně. Vyčkejte, dokud hodinky nezavibrují, poté se vám zobrazí aktuální naměřená hodnota krevního tlaku. Změřené hodnoty najdete v aplikaci v části Sledování zdraví.
Upozornění: Pro měření krevního kyslíku a tlaku je nutné mít nainstalovaný FW z webu www.iget.eu pokud není přítomen rovnou v zařízení.
- f) **Spánek** – Po kliknutí na ikonu spícího člověka se vám zobrazí doba spánku z poslední noci. Spánek je automaticky měřen od 22h do 8h. Je nutné, aby byly hodinky aktivně používány po celý den, nelze nasadit pouze na noc, v tomto případě spánek nebude zaznamenán. Po synchronizaci s aplikací si můžete prohlédnout detailnější údaje o vašem spánku přímo v aplikaci iGET FIT.
- g) **Počasí** – Pod ikonou počasí naleznete předpověď počasí pro vaši aktuální polohu - teplotní minimum a maximum. Pro aktualizaci je nutné synchronizovat hodinky s aplikací iGET FIT.
- h) **Zprávy** – Klepnutím na ikonu zpráv zobrazíte vaše přijatá oznámení, postupným klepnutím zprávu smažete a přejdete na další. V aplikaci iGET FIT menu Zařízení – Upozornění si vyberete, z kterých aplikací budete zprávy do hodinek přijímat.
- i) **Hudba** – Po kliknutí na ikonku Hudba můžete vzdáleně ovládat váš hudební přehrávač v telefonu. Pro správnou funkčnost hodinky musí být spárované s aplikací iGET FIT.
- j) **Stopky** – v menu stopky si můžete zapnout odpočet času anebo stopovat čas.
- k) **Jas** – Po kliknutí na ikonu „žárovky“ můžete nastavit hodnotu jasu displeje. Vysoký jas displeje snižuje výdrž baterie hodinek.
- l) **Najděte telefon** – po kliknutí na ikonu Najděte telefon vám telefon začne vydávat zvukový signál pro usnadnění jeho nalezení. Hodinky samozřejmě musí být spárované s aplikací a v dosahu BT signálu.
- m) **Relax** – pod ikonou Relax najdete relaxační dechové cvičení
- n) **Nastavení** - kliknutím na ikonu Nastavení se vám zobrazí nabídka:
- a. **Jazyk** – slouží pro změnu jazykové lokalizace hodinek
 - b. **Jas displeje**
 1. **Změna ciferníku** – uživatelská změna 5-tého měnitelného ciferníku
 2. **Jas** – nastavení intenzity podsvícení displeje
 3. **Doba podsvícení** – doba podsvícení displeje 1 – 2 s
 4. **Aktivace zápěstím** – aktivace displeje pohybem ruky
 - c. **Režim nerušit**
 - d. **Intenzita vibrací** – ovlivňuje výdrž baterie, pokud baterie klesne pod 20 %, tak jsou vibrace automaticky vypnuty
 - e. **Systém** – informace o zařízení
 1. **Systémové informace** – Název BT zařízení, Verze firmwaru, MAC adresa

2. **Vypnout** – vypnutí zařízení (lze také dlouhým podržením bočního tlačítka)
3. **Reset** – resetuje zařízení

Některé funkce hodinek a aplikace mohou být funkční případně dostupné pouze pro některé verze Androidu.


1.2.3. iGET FIT F45

Spárování hodinek s telefonem – spárování je nutné provádět přes **POUZE** aplikaci **iGET FIT** následujícím způsobem:

- a) Zapněte hodinky (dlouhým stisknutím bočního tlačítka).
- b) Na telefonu povolíte Bluetooth a povolíte položku Poloha (zapnutí pomáhá pro lepší signál).
- c) Na telefonu zapnete aplikaci iGET FIT (dostupná ke stažení na Google Play, Apple Store a na webu www.iget.eu).
- d) V aplikaci iGET FIT klikněte vlevo (tři čárky nad sebou) nahoře pro zobrazení navigační nabídky a následně zvolte „Zařízení“ (a poté potvrďte připojení nového zařízení stisknutím tlačítka „ANO“).
- e) Podle obrázku zvolte váš model hodinek (kliknutím na obrázek).
- f) Pokračujte dle pokynů na obrazovce do chvíle, než se začne vyhledávat BT zařízení.
- g) Ze seznamu zvolte správný model, vyberte jej kliknutím na tlačítko „Připojit“ a následně potvrďte stisknutím „ANO“.
- h) V závislosti na modelu se vám může ukázat požadavek na párování zařízení Bluetooth – potvrďte ho. Následně může přijít požadavek na povolení přístupu do Kontaktů telefonu – také potvrďte.
- i) Po úspěšném párování uvidíte v aplikaci iGET FIT v nabídce „Zařízení“ název vašeho zařízení.



Schématický popis a nabíjení



Bod číslo **1** odkazuje na ovládací boční tlačítko. Když jsou hodinky vypnuté, slouží k zapnutí zařízení. Slouží jako tlačítko pro návrat na výchozí obrazovku, když jsou hodinky zapnuté a k rozsvícení vypnuté obrazovky. Během sportovní aktivity lze podržením tlačítka zobrazit dialog pro ukončení aktivity.

Bod číslo **2** označuje plně dotykový displej, který slouží pro pohybování se v nabídkách a ovládání hodinek, také pro zobrazení veškerých údajů.

Bod číslo **4** ukazuje nabíjecí piny na zadní straně náramku, které se používají pro nabíjení. Stačí na ně přiložit nabíjecí hlavici, na které jsou také 2 trny, které se magneticky spojí s náramkem a vše tak pevně drží. Je důležité dbát na správné přiložení hlavice, jinak nabíjení nemusí fungovat nebo můžete například poškodit hodinky. V případě, že je hlavice „odpuzována“ od zařízení, je nutné nabíjecí hlavici otočit.

Bod číslo **5** ukazuje senzor tepové frekvence. Senzor bude v průběhu měření zeleně blikat.

Bod číslo **3** ukazuje senzor teploty.

Navigace a funkce

Ciferník – Výchozí obrazovka hodinek. Dlouhým stisknutím dotykového displeje na několik vteřin můžete přepínat mezi 6 různými typy ciferníku posouváním prstu doleva či doprava. Jednotlivé ciferníky se liší stylem zobrazení informací a také tím, které informace zobrazují, abyste si mohli vybrat ciferník, který vám vyhovuje nejvíce. Místo posledního šestého ciferníku můžete z aplikace do hodinek nahrát jeden z dalších ciferníků, které aplikace nabízí.

Rychlé nastavení – Posunutím prstu po ciferníku dolů se zobrazí menu pro rychlé nastavení, můžete zde nastavit režim Nerušit (symbol měsíček), dlouhé svícení (symbol hodinek), jas displeje (symbol sluníčka), hledání telefonu (symbol lupy), režim úspory energie (symbol baterie s +), nastavení hodinek (ozubené kolečko). V horní části najdete stav nabití baterie, symbol pro připojení/nepřipojení hodinek do aplikace a čas.

Oznámení – Posunutím prstu na ciferníku zdola nahoru se zobrazí Oznámení (notifikace) z telefonu. Klepnutím na oznámení ho zavřete a přejdete na další.

Hlavní menu – Posunutím prstu zleva doprava se dostanete do nabídky menu ve stylu seznam nebo matice, v seznamu a v matici listujete posunutím prstu nahoru a dolů.

Rychlého menu - Posunutím prstu na ciferníku zprava do leva se dostanete do rychlého menu s informacemi o sportovních datech, tepové frekvence a spánku. V rychlém menu se pohybujete posunutím prstu doleva a doprava.

Sportovní data – Jako první nabídka jsou Sportovní data, kde vidíte váš denní přehled ušlých kroků, spálených kalorií a orientační ujeté vzdálenosti. Pohybujete se dolů.

Tep – Jako druhá nabídka je obrazovka pro měření tepu. Při zobrazení se zapne měření tepu, které probíhá, dokud nezměníte obrazovku. Posunutím dolů si zobrazíte historii měření.

Spánek – Jako třetí a poslední nabídka jsou informace o spánku.

m) Sportovní data

Váš denní přehled ušlých kroků, spálených kalorií a orientační ujeté vzdálenosti. Tyto údaje si po spárování s aplikací můžete prohlédnout v aplikaci iGET FIT.

n) **Sporty** – hodinky FIT F45 disponuje celkem 9 různými sportovními režimy. Záznam z těchto aktivit si po uložení můžete prohlédnout v aplikaci iGET FIT.

- 1) první sportovní funkce se jmenuje **Chůze**, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, ujetou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity stiskněte boční tlačítko anebo posuňte prstem zleva doprava a kliknutím na tlačítko stop (Konec) aktivitu ukončíte. Kliknutím na symbol šipky (Zpět) se vrátíte zpět do aktivity.
- 2) druhá sportovní funkce se jmenuje **Běh**, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, ujetou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity stiskněte boční tlačítko anebo posuňte prstem zleva doprava a kliknutím na tlačítko stop (Konec) aktivitu ukončíte. Kliknutím na symbol šipky (Zpět) se vrátíte zpět do aktivity.
- 3) třetí sportovní funkce se jmenuje **Turistika**, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity stiskněte boční tlačítko anebo posuňte prstem zleva doprava a kliknutím na tlačítko stop aktivitu ukončíte. Kliknutím na symbol šipky se vrátíte zpět do aktivity.
- 4) čtvrtá sportovní funkce se jmenuje **Cyklistika**, zobrazí vám čas aktivity, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity stiskněte boční tlačítko anebo posuňte prstem zleva doprava a kliknutím na tlačítko stop (Konec) aktivitu ukončíte. Kliknutím na symbol šipky (Zpět) se vrátíte zpět do aktivity. Jelikož hodinky nemají GPS, tak nelze určit ujetou vzdálenost.
- 5) pátá sportovní funkce se jmenuje **Basketbal**, zobrazí vám čas aktivity, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity stiskněte boční tlačítko anebo posuňte prstem zleva doprava a kliknutím na tlačítko stop (Konec) aktivitu ukončíte. Kliknutím na symbol šipky (Zpět) se vrátíte zpět do aktivity.
- 6) šestá sportovní funkce se jmenuje **Jóga**, zobrazí vám čas aktivity, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity stiskněte boční tlačítko anebo posuňte prstem zleva doprava a kliknutím na tlačítko stop (Konec) aktivitu ukončíte. Kliknutím na symbol šipky (Zpět) se vrátíte zpět do aktivity.

-
- 7) sedmá sportovní funkce se jmenuje **Eliptický trenážér**, zobrazí vám čas aktivity, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity stiskněte boční tlačítko anebo posuňte prstem zleva doprava a kliknutím na tlačítko stop (Konec) aktivitu ukončíte. Kliknutím na symbol šipky (Zpět) se vrátíte zpět do aktivity.
 - 8) osmá sportovní funkce se jmenuje **Běžecský pás**, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, uraženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity stiskněte boční tlačítko anebo posuňte prstem zleva doprava a kliknutím na tlačítko stop (Konec) aktivitu ukončíte. Kliknutím na symbol šipky (Zpět) se vrátíte zpět do aktivity.
 - 9) devátá sportovní funkce se jmenuje **Posilování**, zobrazí vám čas aktivity, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity stiskněte boční tlačítko anebo posuňte prstem zleva doprava a kliknutím na tlačítko stop (Konec) aktivitu ukončíte. Kliknutím na symbol šipky (Zpět) se vrátíte zpět do aktivity.

Poznámka:

Pro uložení Aktivity musí být splněny všechny níže uvedené minimální požadavky:

1. Aktivita musí být minimálně 5 minut a více.
2. Vzdálenost musí být minimálně 0,1 km a více.
3. Naměřené kalorie musí být minimálně 1 kcal a více.

Hodinky nemají GPS, naměřené údaje jsou pouze orientační. Výpočet údajů závisí na správném vyplnění osobních údajů v aplikaci. Data jsou snímána na základě přirozeného pohybu ruky, pokud budete využívat různé pomůcky (trekkingové hole atd.), tak výsledná data budou zkreslena.

- o) **Sportovní záznamy** – Po kliknutí na ikonu si zobrazíte historii aktivit. Kliknutí na tlačítko s popelnicí můžete smazat všechny zaznamenané aktivity.
- p) **Tělesná teplota** - Po kliknutí na ikonu si dojde k měření teploty povrchu těla. Měření probíhá po dobu 60 sekund.
- q) **Tepová frekvence** – Po kliknutí na ikonu ve tvaru srdce aktivujete záznam tepové frekvence. Pro zlepšení měření nemějte hodinky na ruce volně. Vyčkejte, dokud hodinky nezavibrují, poté se vám zobrazí aktuální naměřená tepová frekvence. Průběžný záznam tepové frekvence během celého dne můžete nastavit v aplikaci iGET FIT v menu Zařízení – Denní monitoring srdečního tepu. Změřené hodnoty najdete v aplikaci v části Sledování zdraví.
- r) **Krevní kyslík** – Po kliknutí na ikonu aktivujete záznam měření krevního kyslíku. Pro zlepšení měření nemějte hodinky na ruce volně. Vyčkejte, dokud hodinky nezavibrují, poté se vám zobrazí aktuální naměřená hodnota krevního kyslíku. Změřené hodnoty najdete v aplikaci v části Sledování zdraví.
- s) **Krevní tlak** – Po kliknutí na ikonu aktivujete záznam měření krevního tlaku. Pro zlepšení měření nemějte hodinky na ruce volně. Vyčkejte, dokud hodinky nezavibrují, poté se vám zobrazí aktuální naměřená hodnota krevního tlaku. Změřené hodnoty najdete v aplikaci v části Sledování zdraví.
- t) **Spánek** – Po kliknutí na ikonu spícího člověka se vám zobrazí doba spánku z poslední noci. Spánek je automaticky měřen od 22h do 8h. Je nutné, aby byly hodinky aktivně používány po celý den, nelze nasadit pouze na noc, v tomto případě spánek nebude zaznamenan. Po synchronizaci s aplikací si můžete prohlédnout detailnější údaje o vašem spánku přímo v aplikaci iGET FIT.

-
- u) **Zprávy** – Klepnutím na ikonu zpráv zobrazíte vaše přijatá oznámení, postupným klepnutím zprávu smažete a přejdete na další. V aplikaci iGET FIT menu Zařízení – Upozornění si vyberete, z kterých aplikací budete zprávy do hodinek přijímat.
 - v) **Počasí** – Pod ikonou počasí naleznete 7denní předpověď počasí pro vaši aktuální polohu - teplotní minimum a maximum. Pro aktualizaci je nutné synchronizovat hodinky s aplikací iGET FIT.
 - w) **Relaxace** – pod ikonou Relaxace najdete relaxační dechové cvičení.
 - x) **Budík** – Klepnutím na ikonu Budík si zobrazíte zapnuté a nastavené budíky z aplikace iGET FIT.
 - y) **Stopky** – V menu stopky si můžete zapnout odpočet času anebo stopovat čas.
 - z) **Časovač** – Klepnutím na ikonu Časovač si můžete zapnout odpočet doby 1/3/5/10/20/30 minut a 1/2 hodin.
 - aa) **Hudba** – Po kliknutí na ikonku Hudba můžete vzdáleně ovládat váš hudební přehrávač v telefonu. Pro správnou funkčnost hodinky musí být spárované s aplikací iGET FIT.
 - bb) **Žena** – Po kliknutí na ikonku Žena, je možné zobrazit informace o menstruačním cyklu. Funkce je zapnutá pouze pro ženy, nikoliv pro muže, vše se rozhoduje dle nastavení pohlaví v aplikaci. Funkci můžete zapnout a nastavit v aplikaci iGET FIT.
 - cc) **Najít telefon** – po kliknutí na ikonu Najděte telefon vám telefon začne vydávat zvukový signál pro usnadnění jeho nalezení. Hodinky samozřejmě musí být spárované s aplikací a v dosahu BT signálu
 - dd) **Nastavení** - kliknutím na ikonu Nastavení se vám zobrazí nabídka:
 - f. **Displej**
 1. **Jas** – nastavení intenzity podsvícení displeje v krocích 1 až 3
 2. **Doba podsvícení** – doba podsvícení displeje 5 až 9 s
 3. **Aktivace zápěstím** – aktivace displeje pohybem ruky 2 až 6 s
 4. **Změna ciferníku** – uživatelská změna ciferníku
 5. **Dlouhodobé rozsvícení** – doba, po kterou bude displej svítit 5/10/15/20 minut
 - g. **Styl nabídky** – uživatelská změna zobrazení hlavního menu list/seznam vs matice/mřížka
 - h. **Baterie** – % zobrazení nabití baterie + zapnutí režimu úspory baterie pro zvýšení výdrže
 - i. **Intenzita vibrací** – nastavené intenzity vibrací 0 až 3, vyšší nastavení ovlivňuje výdrž baterie, pokud baterie klesne pod 20 %, tak jsou vibrace automaticky vypnuty
 - j. **Režim nerušit** – zapnutím režimu nerušit nebudou docházet oznámení/notifikace z telefonu do hodinek
 - k. **Intenzita vibrací** – ovlivňuje výdrž baterie, pokud baterie klesne pod 20 %, tak jsou vibrace automaticky vypnuty
 - l. **System** – informace o zařízení
 5. **Jazyk** – slouží pro změnu jazykové lokalizace hodinek
 6. **Systemové informace** – Název BT zařízení, Verze firmwaru, MAC adresa
 7. **Vypnout** – vypnutí zařízení (lze také dlouhým podržením bočního tlačítka)
 8. **Reset** – resetuje zařízení

Některé funkce hodinek a aplikace mohou být funkční případně dostupné pouze pro některé verze Androidu.


1.2.4. iGET FIT F85

Spárování náramku s telefonem – spárování je nutné provádět přes **POUZE** aplikaci **iGET FIT** následujícím způsobem:

- Zapněte hodinky (dlouhým stisknutím bočního tlačítka).
- Na telefonu povolíte Bluetooth a povolíte položku Poloha (zapnutí pomáhá pro lepší signál).
- Na telefonu zapnete aplikaci iGET FIT (dostupná ke stažení na Google Play, Apple Store a na webu www.iget.eu).
- V aplikaci iGET FIT klikněte vlevo (tři čárky nad sebou) nahoře pro zobrazení navigační nabídky a následně zvolte „Zařízení“ (a poté potvrďte připojení nového zařízení stisknutím tlačítka „ANO“).
- Podle obrázku zvolte váš model hodinek (kliknutím na obrázek).
- Pokračujte dle pokynů na obrazovce do chvíle, než se začne vyhledávat BT zařízení.
- Ze seznamu zvolte správný model, vyberte jej kliknutím na tlačítko „Připojit“ a následně potvrďte stisknutím „ANO“.
- V závislosti na modelu se vám může ukázat požadavek na párování zařízení Bluetooth – potvrďte ho. Následně může přijít požadavek na povolení přístupu do Kontaktů telefonu – také potvrďte.
- Po úspěšném párování uvidíte v aplikaci iGET FIT v nabídce „Zařízení“ název vašeho zařízení.



Schématický popis a nabíjení



Bod číslo **1** odkazuje na ovládací horní boční tlačítko. Když jsou hodinky vypnuté, slouží k zapnutí zařízení. Slouží jako tlačítko pro návrat na výchozí obrazovku, když jsou hodinky zapnuté a k rozsvícení vypnuté obrazovky. Během sportovní aktivity lze podržením tlačítka zobrazit dialog pro ukončení aktivity.

Bod číslo **2** odkazuje na ovládací spodní boční tlačítko. Tlačítko slouží pro rychlý přechod do menu Sporty s jednotlivými aktivitami a jejich spuštění

Bod číslo **3** označuje plně dotykový displej, který slouží pro pohybování se v nabídkách a ovládání hodinek, také pro zobrazení veškerých údajů.

Bod číslo **4** ukazuje senzor tepové frekvence. Senzor bude v průběhu měření zeleně blikat.

Bod číslo **5** ukazuje senzor teploty.

Bod číslo **6** ukazuje nabíjecí piny na zadní straně náramku, které se používají pro nabíjení. Stačí na ně přiložit nabíjecí hlavici, na které jsou také 2 trny, které se magneticky spojí s náramkem a vše tak pevně drží. Je důležité dbát na správné přiložení hlavice, jinak nabíjení nemusí fungovat nebo můžete například poškodit hodinky. V případě, že je hlavice „odpuzována“ od zařízení, je nutné nabíjecí hlavici otočit.

Navigace a funkce

Ciferník – Výchozí obrazovka hodinek. Dlouhým stisknutím dotykového displeje na několik vteřin můžete přepínat mezi 4 různými typy ciferníku posouváním prstu doleva či doprava. Jednotlivé ciferníky se liší stylem zobrazení informací a také tím, které informace zobrazují, abyste si mohli vybrat ciferník, který vám vyhovuje nejvíce. Místo posledního čtvrtého ciferníku můžete z aplikace do hodinek nahrát jeden z dalších ciferníků, které aplikace nabízí.

Rychlé nastavení – Posunutím prstu po ciferníku dolů se zobrazí menu pro rychlé nastavení, můžete zde nastavit režim Nerušit (symbol měsíček), nastavení hodinek (ozubené kolečko), hledání telefonu (symbol lupy), o zařízení (symbol „i“ v kolečku), jas displeje (symbol sluníčka). V horní části najdete stav nabití baterie, symbol pro připojení/nepřipojení hodinek do aplikace a čas.

Oznámení – Posunutím prstu na ciferníku zdola nahoru se zobrazí Oznámení (notifikace) z telefonu. Klepnutím na oznámení ho zavřete a přejdete na další.

Hlavní menu – Posunutím prstu zleva doprava se dostanete do nabídky menu ve stylu seznam, v seznamu listujete posunutím prstu nahoru a dolů.

Rychlého menu - Posunutím prstu na ciferníku zprava doleva se dostanete do rychlého menu s informacemi o sportovních datech, tepové frekvence a spánku. V rychlém menu se pohybujete posunutím prstu doleva a doprava.

Sportovní data – Jako první nabídka jsou Sportovní data, kde vidíte váš denní přehled ušlých kroků, spálených kalorií a orientační ujité vzdálenosti.

Tep – Jako druhá nabídka je obrazovka pro měření tepu. Při zobrazení se zapne měření tepu, které probíhá, dokud nezměníte obrazovku. Posunutím dolů si zobrazíte historii měření.

Spánek – Jako třetí a poslední nabídka jsou informace o spánku.

a) Sportovní data

Váš denní přehled ušlých kroků, spálených kalorií a orientační uražené vzdálenosti. Tyto údaje si po spárování s aplikací můžete prohlédnout v aplikaci iGET FIT.

b) Tělesná teplota - Po kliknutí na ikonu si dojde k změření teploty povrchu těla. Měření probíhá po dobu 60 sekund. Zrušit měření můžete horním tlačítkem.

c) Sporty – hodinky FIT F85 disponuje celkem 5 různými sportovními režimy. Záznam z těchto aktivit si po uložení můžete prohlédnout v aplikaci iGET FIT.

- 1) první sportovní funkce se jmenuje **Chůze**, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, ураženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity stiskněte boční tlačítka anebo posuňte prstem zleva doprava a kliknutím na tlačítko stop (Konec) aktivitu ukončíte. Kliknutím na symbol šipky (Zpět) se vrátíte zpět do aktivity.
- 2) druhá sportovní funkce se jmenuje **Běh**, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, ураženou vzdálenost, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity stiskněte boční tlačítka anebo posuňte prstem zleva doprava a kliknutím na tlačítko stop (Konec) aktivitu ukončíte. Kliknutím na symbol šipky (Zpět) se vrátíte zpět do aktivity.
- 3) třetí sportovní funkce se jmenuje **Turistika**, zobrazí vám čas aktivity, počet kroků, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity stiskněte boční tlačítka anebo posuňte prstem zleva doprava a kliknutím na tlačítko stop aktivitu ukončíte. Kliknutím na symbol šipky se vrátíte zpět do aktivity.
- 4) čtvrtá sportovní funkce se jmenuje **Cyklistika**, zobrazí vám čas aktivity, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity stiskněte boční tlačítko anebo posuňte prstem zleva doprava a kliknutím na tlačítko stop (Konec) aktivitu ukončíte. Kliknutím na symbol šipky (Zpět) se vrátíte zpět do aktivity. Jelikož hodinky nemají GPS, tak nelze určit ujetou vzdálenost.
- 5) pátá sportovní funkce se jmenuje **Basketbal**, zobrazí vám čas aktivity, spálené kalorie a srdeční tep. Pro ukončení aktivity stiskněte boční tlačítko anebo posuňte prstem zleva doprava a kliknutím na tlačítko stop (Konec) aktivitu ukončíte. Kliknutím na symbol šipky (Zpět) se vrátíte zpět do aktivity.

Poznámka:

Pro uložení Aktivity musí být splněny všechny níže uvedené minimální požadavky:

1. Aktivita musí být minimálně 5 minut a více.
2. Vzdálenost musí být minimálně 0,1 km a více.
3. Naměřené kalorie musí být minimálně 1 kcal a více.

Hodinky nemají GPS, naměřené údaje jsou pouze orientační. Výpočet údajů závisí na správném vyplnění osobních údajů v aplikaci. Data jsou snímána na základě přirozeného pohybu ruky, pokud budete využívat různé pomůcky (trekkingové hole atd.), tak výsledná data budou zkreslena.

d) Tepová frekvence – Po kliknutí na ikonu ve tvaru srdce aktivujete záznam tepové frekvence. Pro zlepšení měření nemějte hodinky na ruce volně. Vyčkejte, dokud hodinky nezavibrují, poté se vám zobrazí aktuální naměřená tepová frekvence. Průběžný záznam tepové frekvence během celého dne můžete nastavit v aplikaci iGET FIT v menu Zařízení – Denní monitoring srdečního tepu. Změřené hodnoty najdete v aplikaci v části Sledování zdraví.

e) Krevní kyslík – Po kliknutí na ikonu aktivujete záznam měření krevního kyslíku. Pro zlepšení měření nemějte hodinky na ruce volně. Vyčkejte, dokud hodinky nezavibrují, poté se vám zobrazí

aktuální naměřená hodnota krevního kyslíku. Změřené hodnoty najdete v aplikaci v části Sledování zdraví.

- f) **Krevní tlak** – Po kliknutí na ikonu aktivujete záznam měření krevního tlaku. Pro zlepšení měření nemějte hodinky na ruce volně. Vyčkejte, dokud hodinky nezavibrují, poté se vám zobrazí aktuální naměřená hodnota krevního tlaku. Změřené hodnoty najdete v aplikaci v části Sledování zdraví.
- g) **Spánek** – Po kliknutí na ikonu spícího člověka se vám zobrazí doba spánku z poslední noci. Spánek je automaticky měřen od 22h do 8h. Je nutné, aby byly hodinky aktivně používány po celý den, nelze nasadit pouze na noc, v tomto případě spánek nebude zaznamenán. Po synchronizaci s aplikací si můžete prohlédnout detailnější údaje o vašem spánku přímo v aplikaci iGET FIT.
- h) **Časovač** – Klepnutím na ikonu Časovač si můžete zapnout odpočet doby 1/3/5/10/20/30 minut a 1/2 hodin.
- i) **Stopky** – V menu stopky si můžete zapnout odpočet času anebo stopovat čas.
- j) **Hudba** – Po kliknutí na ikonku Hudba můžete vzdáleně ovládat váš hudební přehrávač v telefonu. Pro správnou funkčnost hodinky musí být spárované s aplikací iGET FIT.
- k) **Počasí** – Pod ikonou počasí naleznete 7denní předpověď počasí pro vaši aktuální polohu - teplotní minimum a maximum. Pro aktualizaci je nutné synchronizovat hodinky s aplikací iGET FIT.
- l) **Zprávy** – Klepnutím na ikonu zpráv zobrazíte vaše přijatá oznámení, postupným klepnutím zprávu smažete a přejdete na další. V aplikaci iGET FIT menu Zařízení – Upozornění si vyberete, z kterých aplikací budete zprávy do hodinek přijímat.
- m) **Najít telefon** – po kliknutí na ikonu Najděte telefon vám telefon začne vydávat zvukový signál pro usnadnění jeho nalezení. Hodinky samozřejmě musí být spárované s aplikací a v dosahu BT signálu.
- n) **Relaxace** – pod ikonou Relaxace najdete relaxační dechové cvičení.
- o) **Nastavení** - kliknutím na ikonu Nastavení se vám zobrazí nabídka:
 - a. **Displej**
 - 1. **Změna ciferníku** – uživatelská změna ciferníku
 - 2. **Jas** – nastavení intenzity podsvícení displeje v krocích 1 až 5
 - 3. **Doba podsvícení** – doba podsvícení displeje 5 až 9 s
 - 4. **Aktivace zápěstím** – aktivace displeje pohybem ruky 2 až 6 s
 - b. **Intenzita vibrací** – nastavené intenzity vibrací 0 až 3, vyšší nastavení ovlivňuje výdrž baterie, pokud baterie klesne pod 20 %, tak jsou vibrace automaticky vypnuty
 - c. **Jazyk** – slouží pro změnu jazykové lokalizace hodinek
 - d. **System** – informace o zařízení
 - 1. **O zařízení** – Název BT zařízení, Verze firmwaru, MAC adresa
 - 2. **Vypnout** – vypnutí zařízení (lze také dlouhým podržením bočního tlačítka)
 - 3. **Reset** – resetuje zařízení

Některé funkce hodinek a aplikace mohou být funkční případně dostupné pouze pro některé verze Androidu.

1.3. Získání aplikace iGET FIT

Aplikaci iGET FIT naleznete na několika různých místech:

- a) Obchodě Google play
- b) Obchodě Apple store
- c) Na naší webové stránce www.iget.eu u každého modelu.
- d) Přímo tady:

ANDROID



iOS






1.4. Registrace a vytvoření účtu iGET FIT

1.4.1. Vytvoření/Registrace uživatelského účtu



Po stažení aplikace pro správnou funkčnost povolte veškerá oprávnění a nejdříve zvolte variantu „**Registrace**“. Poté vyplňte svůj email a heslo, následně klikněte na „**Ověření**“. Na email, který jste zadali, bude odeslán ověřovací kód, který je třeba do 60s zadat do aplikace a kliknout na tlačítko „**Potvrdit**“. Následně budete přihlášení do aplikace a začnete vyplňovat svůj uživatelský profil.

UPOZORNĚNÍ: Email v aplikaci vyplňujte přesně tak, jak ho máze založený tj. bez velkých písmen.






1.4.2. Přihlášení do registrovaného účtu

Po registraci se vždy můžete přihlásit ke svému účtu tak, že na úvodní stránce kliknete na tlačítko „**Přihlášení**“ a vyplníte následně registrovaný email a heslo a potvrdíte tlačítkem „**Přihlášení**“.



1.4.3. Jednorázové rychlé přihlášení do registrovaného účtu

Do registrovaného účtu se můžete jednorázově rychle přihlásit tak, že kliknete na „**Rychlé přihlášení**“, vyplníte email a kliknete na tlačítko „**Získat**“. Následně Vám na zadaný email přijde čtyřciferný kód, který zapíšete do kolonky a vyberte tlačítko „**Rychlé přihlášení**“.



1.4.4. HOST přístup

Aplikaci můžete využívat i bez registrace účtu a přihlášení, v tomto případě na úvodní obrazovce klikněte vpravo nahoře na „**Host**“.

Nicméně pokud aplikaci odinstalujete anebo budete využívat na jiném zařízení, tak přijdete o data vyplněná v uživatelském profilu.

1.4.5. Vyplnění uživatelského profilu

Po přihlášení v následujících několika krocích vyplňte svoji přezdívku, pohlaví a rok narození a klikněte na tlačítko „**Potvrdit**“.


Poté si nastavte vaši výšku (důležitý údaj pro správné určení délky kroku) a vaši váhu a opět potvrďte. Následně si nastavte váš denní cíl kroků a klikněte na červený symbol terče.

Poté je základní nastavení hotové a dostanete se do nabídky Sportovní přehled. Následně je možné připojit hodinky iGET FIT.

2. Funkce iGET FIT


2.1. Sportovní přehled

První stránka se jmenuje „Sportovní přehled“ a jak už její název vypovídá, zobrazuje vám údaje, které se týkají daného dne (po synchronizaci s hodinkami, jinak jsou tam samé nuly). Zobrazují se v ní informace jako Kroky, Kalorie, Vzdálenost, Doba cvičení, Týdenní cvičení, Sledování zdraví a Sledování spánku (v závislosti na modelu). Data aktualizujete kliknutím na zelené tlačítko dole.




2.1.1. Kroky

Funkce Kroky, vám zobrazuje informace o tom, kolik kroků jste za dnešek udělali vůči vašemu dennímu plánu, který jste si nastavili ve vašem profilu. V přehledovém grafu můžete listovat v historii ušlých kroků za jednotlivé dny, případně kumulativně za týdny či měsíce.




2.1.2. Kalorie

Funkce Kalorie, vám zobrazuje informace o tom, kolik kalorií jste za dnešek spálili. V přehledovém grafu můžete listovat v historii spálených kalorií za jednotlivé dny, případně kumulativně za týdny či měsíce.




2.1.3. Vzdálenost

Funkce Vzdálenost, vám zobrazuje informace o tom, kolik kilometrů jste za dnešek ušli. V přehledovém grafu můžete listovat v historii ušlé vzdálenosti za jednotlivé dny, případně kumulativně za týdny či měsíce.



2.1.4. Doba cvičení




Funkce Doba cvičení, vám zobrazuje informace o tom, jak dlouho jste daný den byli aktivní, tzn. kolik minut či hodin byly hodinky v pohybu (aktivní). V přehledovém grafu můžete listovat v historii doby cvičení za jednotlivé dny, případně kumulativně za týdny či měsíce.

2.1.5. Týdenní cvičení

Menu Týdenní cvičení vám zobrazí sumarizaci vašich údajů (kroky, kalorie, vzdálenost, doba cvičení) za aktuální týden, případně za týdny předchozí.




2.1.6. Teplota (pouze pro modely s teplotním čidlem)



V menu Teplota si zobrazíte historii měření teploty povrchu těla. Teplota se měří automaticky každých 5 minut. Změřené údaje jsou orientační, nelze tím nahradit lékařský přístroj



2.1.7. Sledování zdraví




Pod menu Sledování zdraví se skrývá:

- Monitoring srdečního tepu** - pokud po spárování zařízení zapnete funkci automatické snímání srdečního tepu, tak zde uvidíte váš denní graf. Vpravo nahoře po kliknutí na tlačítko „Historie“ můžete procházet naměřená data z předchozích dní. Zároveň zde můžete spustit (kliknutím na „Monitorovat“) Dynamické měření srdečního tepu, tzn. hodinky začnou snímat váš aktuální tep a hodnoty se budou propisovat do grafu určeného pro dynamický srdeční tep.
- Denní krevní tlak** – zobrazení změřeného krevního tlaku v průběhu dne. Vpravo nahoře po kliknutí na tlačítko „Historie“ můžete procházet naměřená data z předchozích dní. Nemusí být dostupné pro všechny modely.
- Denní krevní kyslík** - zobrazení změřeného kyslíku v krvi v průběhu dne. Vpravo nahoře po kliknutí na tlačítko „Historie“ můžete procházet naměřená data z předchozích dní. Nemusí být dostupné pro všechny modely.

Změřené údaje jsou orientační, nelze tím nahradit lékařský přístroj.


2.1.8. Sledování spánku

Funkce Sledování spánku, vám zobrazuje informace o tom, kolik minut, případně hodin jste minulou noc spali lehkým či hlubokým spánkem. Nebo jestli jste byli vzhůru a kdy.




2.2. Aktivita

Kliknutím na symbol běžce v pravém horním rohu se dostanete do nabídky, kde se vám zobrazí záznam vašich sportovních aktivit – Záznam pohybu. Zde naleznete seznam uložených aktivit z vašich hodinek anebo pro záznam aktivit jako jsou chůze, běh a cyklistika můžete použít váš telefon. Po rozkliknutí dané aktivity se vám zobrazí podrobné informace, jako jsou kroky, čas trvání, spálené kalorie, srdeční tep, zóna srdečního tepu, kadence kroků a délka kroku (dle aktivit se seznam zobrazovaných údajů může lišit). V případě využití vašeho telefonu pro záznam aktivity se vám při zapnuté GPS zobrazí i vaše trasa.




2.2.1. Podrobnosti aktivity

a) Telefon




b) Hodinky



2.3. Navigace

Ve Sportovním přehledu klikněte vlevo nahoře na symbol „seznamu“ – navigace, pro zobrazení Navigační nabídky.



2.3.1. Úprava uživatelského profilu


V navigační nabídce po kliknutí na postavu vlevo nahoře můžete editovat svůj profil a přidat svůj profilový obrázek. Pokud jste přihlášení jako Host,

tak se po kliknutí na „Přihlásit se“ vrátíte na přihlašovací obrazovku aplikace iGET FIT a můžete dokončit svoji registraci.

2.3.2. Zařízení

Po zvolení nabídky zařízení můžete připojit vaše hodinky iGET FIT k aplikaci. Párování zařízení probíhá pouze prostřednictvím aplikace iGET FIT, proto se ujistěte, že máte zapnutý Bluetooth telefonu (hodinky nesmí být spárované přes nastavení BT telefonu), pro lepší konektivitu zapněte i zjišťování polohy (GPS) a data (wifi, internet v mobilu). A postupujte dle kroků v aplikaci.


- 1) Dle obrázku vyberte váš model hodinek a potvrďte je.
- 2) Vyčkejte, než se aktualizuje seznam zařízení v dosahu a dle názvu a MAC adresy připojte vaše zařízení kliknutím na „Připojit“.
- 3) Po připojení vás aplikace přeměruje do nabídky „Sportovní přehled“ a zaktualizují se vám sportovní data.
- 4) Následně v Navigační nabídce uvidíte u menu Zařízení název vašich připojených hodinek.




Po připojení hodinek a rozkliknutí menu **Zařízení** můžete zjistit informace o vašich hodinkách a využít či nastavit následující funkce:

- a) **Fotografování** – po rozkliknutí této nabídky potvrdíte stisknutím tlačítka „Potvrdit“ tuto funkci, otevře se vám fotoaparát, pomocí svižným otočením zápěstí s hodinkami pořídíte fotografii.

- b) **Dětský zámek pouze pro model F10** – zapnutí / vypnutí dětské zámku, po nastavení hesla (číselného kódu) nemůže uživatel (dítě) vstoupit do menu zařízení a cokoliv procházet nebo měnit.




- c) **Budík** – zde můžete nastavit až pět/deset budíků/upozornění, pro jednotlivé dny anebo celý týden.



Pro model F10:


Můžete přidat přednastavený popis budíku, který má pak následně zobrazí obrázek na displeji, pokud není spuštěný budík potvrzen tlačítkem nebo dotykem na obrazovce budou hodinky 5 minut vibrovat dokud nebude budík potvrzen.

Deaktivovat zapnutí hodinek – zapnutí / vypnutí oprávnění uživateli (dítěti) vypnout přednastavené budíky v hodinkách.




- d) **Upozornění na sezení** – v této nabídce si můžete nastavit upozornění na příliš dlouhé sezení anebo zapnout funkci Nerušit během obědové pauzy.
- e) **Připomenutí pitného režimu (Nastavení pití vody)** – zde si nastavíte připomínku na pitný režim, dobu spuštění této funkce a její interval.

- f) **Nastavení pitného režimu** – zde si nastavíte připomínku na mytí rukou, dobu spuštění této funkce a její interval. Funkce nemusí být dostupná pro všechny modely.
- g) **Umístění hodinek** – pro optimalizaci měření údajů nastavíte, zda nosíte hodinky na levé nebo pravé ruce.




- h) **Otočte zápěstím k rozsvícení** – slouží k vypnutí či zapnutí automatického rozsvícení hodinek otočením zápěstí.
- i) **Denní monitoring srdečního tepu** – touto funkcí aktivujete průběžné měření srdečního tepu, měření krevního tlaku a měření kyslíku v krvi v průběhu dne (může ovlivnit výdrž baterie).
- j) **Upozornění** – slouží k výběru aplikací, ze kterých hodinky budou přijímat z telefonu notifikace na displej.
- k) **Resetovat** – resetujete hodinky do továrního nastavení.
- l) **Odpárovat** – odpárujete hodinky z aplikace.



2.3.3. Přizpůsobit ciferník

V nabídce **Vše** si můžete vybrat jeden z více jak 20ti ciferníků, který se vám líbí a nahrát ho do hodinek místo posledního čtvrtého ciferníku v hodinkách. Při každé změně dojde k přehrání posledního čtvrtého ciferníku. **Nahrávání ciferníku trvá cca 1 min, neodcházejte s hodinkami z dosahu BT telefonu.**



V nabídce **DIY** – si můžete z předpřipravených částí vytvořit vlastní ciferník. Kliknutím na tlačítko **Změnit pozadí** si můžete nahrát vlastní obrázek do ciferníku. V **Rozložení** si nadefinujete pozici časových informací.

V nabídce **Barva textu** – si zvolíte mezi dvěma barvami barvu textu v DIY ciferníku.

2.3.4. Jednotky měření

Slouží pro změnu zobrazení jednotek, můžete zvolit metrický systém (m, kg) anebo imperiální (ft, lbs).

2.3.5. Teplota


Slouží pro změnu jednotky teploty (°C, °F), pro zobrazení v hodinkách.

2.3.6. Najít hodinky

Po kliknutí na tuto funkci začnou hodinky vibrovat.

2.3.7. Menstruace

Po kliknutí na tuto funkci, je možné nastavit informace k menstruační cyklu. Položka v aplikaci je zobrazená pouze pro ženy, nikoliv pro muže, vše se rozhoduje dle nastavení pohlaví v aplikaci.



2.3.8. Strava/Apple health

Pokud máte účet u těchto služeb, tak můžete sdílet data z hodinek. (Tyto funkce jsou prozatím experimentální a nemusí být vždy plně funkční).



2.3.9. Zásady ochrany soukromí

Po rozkliknutí můžete vyjádřit souhlas se Zásadami ochrany osobních údajů a se Zpracováním osobních údajů pro marketingové účely (GDPR) kliknutím na tlačítko „Souhlasím“. Kompletní znění zásad si můžete přečíst po rozkliknutí odkazu „zde“ na našich webových stránkách.

2.3.10. Upgrade firmwaru



V této nabídce si můžete zkontrolovat aktuálnost firmwaru vašich hodinek. Po kliknutí na tlačítko „zkontrolovat“ aplikace iGET FIT vyhledá dostupné aktualizace pro vaše zařízení a v případě, že je nalezne, tak připojené zařízení zaktualizuje.


V průběhu aktualizace neodcházejte s hodinkami od mobilního telefonu, nezavírejte aplikaci a pokud možno udržujte displej telefonu neustále aktivní (zapnutý). V případě odpojení hodinek od telefonu v průběhu aktualizace zařízení nebude funkční.

V tomto případě navštivte naše produktové stránky <http://www.iget.eu/cs/nositelnosti>, zvolte váš model hodinek a podle návodu a souborů pro aktualizaci dokončete aktualizaci manuálně. Pokud si nebudete vědět rady, tak nás kontaktujte na <https://helpdesk.intelek.cz/> a nebo využijte v iGET FIT menu **O Zpětná vazba**, zde popište váš


a zprávu odešlete, následně vyčkejte na odpověď.

2.3.11. FAQ – Často kladené dotazy

Zde naleznete nejčastější dotazy, tipy a triky.



aplikaci – problém



2.3.12. O aplikaci

V této nabídce naleznete informaci o verzi aplikace a formulář pro Zpětnou vazbu, pomocí kterého můžete odesílat vaše dotazy, tipy a další požadavky

2.3.13. Odhlášení se z aplikace

Pro odhlášení z aplikace iGET FIT přejděte do vašeho uživatelského profilu a klikněte na „Odhlásit se“.

2.4. Tipy a triky

2.4.1. Nastavení aplikace iGET FIT, pokud ji Android odpojuje

Každá verze Androidu řídí spotřebu elektrické energie z baterie telefonu různě, v některých případech je nutné nastavit optimalizace systému, aby automaticky Android nevypínal aplikace běžící na pozadí.

Důvodem ukončení spojení mezi aplikací/mobilním telefonem a hodinkami je tedy příslušná verze Androidu běžící v mobilním telefonu, která řídí chování a spotřebu běžících aplikací na pozadí mobilního telefonu nikoliv hodinky nebo aplikace.

Vždy před nastavením níže uvedených optimalizací Androidu zkontrolujte, zda nejsou pro Váš mobilní telefon k dispozici aktualizace systému a pokud ano, nainstalujte je nejdříve. Nejaktuálnější popis nastavení najdete na webu <http://www.iget.eu/cs/optimalizace-odpojovani-hodinek-od-telefonu>.

a) Neoptimalizovat baterii u aplikace iGET FIT - nastavení v různých verzích Androidu může být lehce odlišné, nicméně otevřete Nastavení telefonu - položku Baterie - v horní části (tři tečky) zvolte položku Optimalizace výdrže baterie - zvolte zobrazení Všech aplikací - najděte aplikaci iGET FIT - výběrem aplikace zvolte položku Neoptimalizovat a klikněte na tlačítko HOTOVO. (Název tohoto nastavení se liší dle výrobce telefonu (Samsung - Optimalizace aplikací, Sony - Ultra STAMINA, Huawei - Energy saving (vytvořte výjimku v sekci Chráněné aplikace, Xiaomi - je třeba aplikací 'uzamčít' klepnutím na zámek, který se zobrazí, když zmáčknete multitaskingové tlačítko a na okně aplikace podržíte prst.) Udělte aplikaci iGET FIT výjimku pro běh na pozadí v tomto nastavení.

b) Vyberte funkci DuraSpeed, pokud ji vaše verze Androidu obsahuje - najděte aplikaci iGET FIT - a zapněte ji.

c) Přidání aplikace iGET FIT do White Listu, pokud ji vaše verze Androidu obsahuje - klikněte na levé tlačítko na displeji pro vyvolání vymazání aplikací z paměti - zvolte ikonu White List - a opět ji zapněte (ikona zamknutého zámku).

d) Nastavení Zámku aplikace - klikněte na tlačítko pro zobrazení seznamu spuštěných aplikací, najděte aplikaci iGET FIT a posuňte aplikaci směrem dolů, následně klikněte na tlačítko Zamknout.

- Android 8 – potáhnutím prstem dolů se objeví nabídka se zámkem – klikněte na něj.
- Android 9 – prstem dlouze podržte aplikaci – klikněte na ikonu se zámkem.
- Android 10+ – klikněte na tři tečky zobrazující se nad oknem aplikace – opět ikona zámku.

e) Zapnutá Poloha - vždy mějte zapnutou Polohu v nastavení Androidu případně v rychlém menu.

f) V případě, že nelze hodinky stále připojit tak, vypněte a zapněte znovu Bluetooth a znovu obnovte připojení hodinek v aplikaci. Poslední možností je pak vypnutí a zapnutí režimu Letadlo, které uvolní seknuté BT připojení v mobilním telefonu, a znovu připojte hodinky k aplikaci, pokud se nepřipojí automaticky.

Videonávod pro daný model najdete na webu <http://www.iget.eu/cs/nositelnosti> nebo <https://youtu.be/BJ6Q7nKGgwk>.

Každá značka mobilních telefonů a každá verze Androidu, to může mít jinak nastavené/postavené. Můžete kontaktovat svého výrobce mobilního telefonu, aby Vám poslal postup jak nastavit JEHO verzi Androidu pro daný model, aby Vám nevypínala aplikace resp. BT připojení na pozadí po vypnutí displeje.

Značky mobilních telefonů:

- Xiaomi zde: <https://xm.cz/blog/jak-zabranit-ukoncovani-aplikaci/>
- Huawei/Honor:
 - musí mít aktualizovaný Android na poslední verzi
 - podrobné nastavení CZ: <http://www.iget.eu/cs/navod-nastaveni-huawei-honor>
 - podrobné nastavení výrobce:
<https://consumer.huawei.com/cz/support/content/cs-cz00696776/>
- Samsung zde: www.iget.eu/cs/navod-nastaveni-samsung
- návod pro většinu značek v EN: <https://dontkillmyapp.com/>

Nemusí to být vždy 100% řešení neboť Android i takto může jednou začas zabránit připojení nebo odpojit Bluetooth pro používání aplikací.

2.4.2. Další tipy

Další tipy, návody, videonávody najdete na webu <http://www.iget.eu/cs/podpora-nositelnosti>.



Výhradní dovozce produktů iGET do EU:
INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky, 627 00 Brno
web: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2021 INTELEK spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.